

ARBORITEC™ Clean'n Coat

Arboritec™ Clean 'n Coat se usa para preparar los pisos ya barnizados con poliuretano o barnizados de fábrica, que van a rebarnizarse.

Clean `n Coat mejora la adherencia de la nueva capa de acabado con una limpieza profunda y suaviza un poco la capa de acabado original.



Las ventajas de Clean 'n Coat:

Limpia profundamente el area barnizada

Elimina a fondo la suciedad dejada por el método de limpieza por fricción y tradicional

Remueve arañazos y marcas superficiales

Funciona bien para gastar o pulir superficies difíciles como los barnizados de Oxido de Aluminio secados con luz ultravioleta y acabados de cerámica

Solo rocíe y uselo - no requiere mezclarse

Sin olor irritante u ofensivo

Rápido y económico

**SI NO ES ARBORITEC,
NO ES UN ACABADO!**



Clean'n Coat

Modo de uso del Arboritec™ Clean 'n Coat:

1. Remueva todo el polvo y la mugre con una mopa limpia, aspiradora o escoba.
2. Rocie 24 onzas de Clean`n Coat en un area de 35 a 50 pies cuadrados aproximadamente la botella rinde 320 a 375 pies cuadrados aproximadamente. Limpie con maquina a 175rpm y almohadilla de fibra burdeos para una limpieza profunda del piso.
3. Remueva todos los residuos con una mopa o un paño antes de que se seque.
4. Repita los pasos 2 y 3. Asegurese de cubrir toda la superficie del piso para obtener un limpiado complete y consistente.
5. Seque el piso completamente.
6. Repita el paso 2 con una almohadilla de fibra burdeos, abarque todo el piso. Todas las esquinas, los bordes biselados y las areas visiblemente barnizadas deberan limpiarse y raspase a mano.
7. Limpie con un paño humedecido con Clean`n Coat. Deje que el piso se seque completamente.
8. Aplique 1 o 2 capas de barniz de acabado al agua Reforzada con Ceramica de poliuretano de Arboritec™: Avenue, Classic o Select, siga las instrucciones de la etiqueta.

Este producto no debe usarse en pesos que han sido tratados con polish, cera o mantenidos con productos de limpieza a base de aceite. Estos pisos deberàn lijarse a madera pura. Pruebe en un area pequeña antes de usarse para asegurarse de su compatibilidad con el barniz que tiene el piso. Contacte al fabricante del piso prebarnizado para obtener los procedimientos especificos de rebarnizado.

NOTA: El el piso puede barnizarse 2 horas despues de secarse. Si todo el piso no puede rebarnizarse en 2 horas debido a su tamaño, trabajese en secciones siguiendo las instrucciones anteriores.

Arboritec USA, Inc.

6200 S. Syracuse Way, Suite 125 | Greenwood Village, CO 80111 | 877-416-5972
www.arboritec.com © 08/09 Arboritec

